

Инструкция по
активации звука в
потоке. **Hiwatch,**
Hikvision



Как активировать звук в потоке

Что бы звук работал, перейдите в «Настройки — Расширенная конфигурация — Видео и аудио — Видео» и установите тип видео как «Видео и Аудио»

HIKVISION DS-2CD2412F-IW



Просмотр Архив Журнал **Настройки** admin | Выход

Локальные настр. **Видео** Аудио ROI Отображение информации На потоке

Локальные настр.

Основная конфигурация

Расшир конфигурация

- Сис.
- Сеть
- Видео/Аудио**
- изображение
- безопасность
- События
- Событие SMART
- Хранилище

Тип потока	Осн. поток (норм. реж.)
Тип видео	Видео и Аудио
Разрешение	1280*720P
Тип битрейта	Переменный
Качество видео:	Макс
Частота кадров	30 fps
Максимальный битрейт	4096 Kbps
Кодирование видео	H.264
Профиль	Основной профиль
Интервал I кадра	50
SVC	Выкл

Сохранить

1

2

Выставить как для осн. потока
Так и для доп. потока