

Инструкция по
устранению
ошибки поток не
зашифрован.

Hiwatch, Hikvision



Ошибка при просмотре через web "Поток не зашифрован"

Для устранения данной ошибки необходимо задать ключ шифрования (настройки-локальный-ключ шифрования). При появлении данной ошибки при просмотре в записи, ключ шифрования должен совпадать с паролем на аккаунт hik-connect.

