

Инструкция по изменению входного сигнала у гибридных регистраторах HiWatch



Для изменения статуса входного сигнала (используется у гибридных регистраторов), а именно изменения типа подключаемой камеры HD-TVI или IP необходимо:

- зайти в «Главное Меню»;
- зайти в «Управление камерами»;

В закладке «Камера» смотрим статус входного сигнала и меняем на требуемый (HD-TVI или IP).



В случае отсутствия данной закладки (Статус входного сигнала), Вам необходимо обновить программное обеспечение регистратора.